




|健康洁净新生活|



除醛仪—产品使用说明书

— FDO-01系列 —

目录

注意事项	01
一、产品介绍	03
二、技术及参数	03
三、产品图解	04
四、操作说明	04
五、臭氧特性	05
六、清洁与保养	05
七、故障检查及排除	06
八、保修及服务	06

安全注意事项

***该产品非家用空气净化器,为了避免对您或他人造成可能的伤害或财物损失,请务必注意以下安全注意事项。**

- 1、在使用本机时,禁止在强静电和强磁场的地方使用,产品严禁接触雨水或液体,否则可能导致因短路而引发的触电和火灾事故。
- 2、禁止使用苯或稀释剂等溶剂清洁电器出风口,避免接触杀虫喷雾剂,否则电器可能会出现运转不正常而损坏,甚至发生短路导致触电或者火灾事故。
- 3、因为(O₃)高浓度具有强氧化性,使用时不宜长直接触铁、布、乳胶、塑胶之类等物品,建议分多次使用,时间缩短。单次使用时间不宜超过2小时;同时出风口务必与物品和墙壁保持一米以上距离。
- 4、禁止人或者宠物存在时使用本机器,因(O₃)有特殊气味,使用本机时对(O₃)气味过敏者请立即离开现场,并停止使用机器。
- 5、使用(O₃)工作时,请勿以眼睛、呼吸道直接接触(O₃)出气口出处,以免引起不适。
- 6、禁止儿童使用,本产品属于高压产品,应放置安全、通风良好,牢固的地方使用。
- 7、禁止在高温、潮湿或会弄湿机体的场所使用本机器(例如浴室),否则机器可能会漏电而造成触电甚至火灾事故。
- 8、如需在机器工作时返回室内,请立即关闭机器并开窗通风,待臭氧消散后再进入室内。

8、禁止在有熏蒸类型杀虫药的室内使用本机器，化学残余物可能会积聚在机内，然后从出风口中释放而危害身体健康，使用杀虫药后应让房间彻底通风。

· 警告 ·

- 1、禁止用湿手接触电器，否则可能导致触电对您造成伤害。
- 2、禁止使用超出电源功率或连接设备的规定值，只可以使用220V的交流电源，使用万能插座或超出规定值的设备。可能会导致机器过热和火灾事故。
- 3、禁止使用有损伤的机器，在使用本机前首先检查机壳有无破损状态，切勿捆绑电线，检查插头是否裂损歪斜等情况，如有破损切勿上电，否则可能导致触电，短路或火灾事故。
- 4、非专职人员或未授权修理人员禁止擅自拆开或改装本机器。擅自拆开或改装电器可能会导致触电、故障或火灾事故
- 5、在清洗电器出风口前，请确保已经断开电源。否则电器可能会突然运转烧毁导致触电事故。
- 6、禁止在出风口或开口处放置阻挡的东西或者其他金属。否则可能触及内部零件导致机器严重发热烧毁打火等情况造成触电甚至火灾。
- 7、严禁在有易燃易爆性气体的环境中使用本机，并避免阳光长期直射本机。

· 警告 ·

一、产品简介


1、臭氧+负离子:采用全新耐高温陶瓷片为介质的电晕释放技术产生臭氧。机器定时范围是15分钟到120分钟,每30分钟一个档位,客户可以根据实际情况自由调节,一般建议每天工作2小时即可。

二、技术及参数

产品名称	除醛仪	除醛仪
产品型号	FDO-01WP	FDO-01GP
额定电压	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz
额定功率	60w	90w
待机功率	<0.5w	<0.5W
额定噪音	<45db(A)	<45db(A)
产品净重	1.2kg	1.25kg
产品尺寸	150*150*252mm	150*150*252mm
适用温度	-10°C~50°C	-10°C~50°C
臭氧浓度	431mg/m ³ (1.5m ³ .2h)	888mg/m ³ (1.5m ³ .2h)
执行标准	GB4706.1-2005	GB4706.1-2005

注:部分数据为人工测量,存在少许误差,请以实物为准

三、产品示意图



四、操作说明

- 1、开启电源显示屏默认时间为15分钟，每切换为0.5小时计算。
- 2、负离子键:设定需要时间段,启动负离子键即机器工作。(负离子无24小时循环)
- 3、臭氧键:设定需要时间段,按下臭氧键机器延时5秒,同时响5声再启动。(臭氧24小时循环)
- 4、定时键:设定时间为15分钟-2小时,每按一次递增0.5小时,再按臭氧键/负离子键即机器工作。
- 5、循环键:按下循环键指示灯亮,可设置时间15分钟-2小时,再按臭氧/负离子键即机器工作。
循环指示灯亮代表24小时后同一时间循环模式再次自动开启,循环指示灯灭则关闭。
- 6、臭氧键与负离子键暂停/启动。
- 7、设定臭氧、负离子、循环指示灯同时亮即三者同时工作,负离子无24小时循环。

五、臭氧特性：

1、臭氧分子量为48.00，密度是空气的1.658倍，常温常压下呈气态，具有强氧化性。

六、清洁与保养

1、请将本设备置于干燥处储存。

2、本臭氧机非专业电工，请勿开箱(内有高压)，保养时请专业电工开启机箱后盖。

3、如机器的外壳表面有污垢，请使用洁净的干燥软布进行擦拭，勿用粗糙或浸湿的物品进行清洁，
以免划伤产品或造成意外触电。

4、定期清理机器的进出风口，可用干燥软布清理进出风口处积累的灰尘。

5、不可使用汽油、苯高浓度酒精或其他稀释剂清洁本产品。

6、设备维修时，请联系本公司客户服务中心或经销商，若与以上操作说明不相符，
本公司不承担维修费用。



七、故障检查与排除

机器状态	原因分析	检查修复	备注
机器不工作	1:定时键未设置好; 2:电源插头是否松动; 3:插座是否有220V交流电。	1:设置好定时键再按确定键; 2:检查插座是否通电,插头是否插好; 3:接入220V/50Hz电源;	
机箱有电	1:高压电源是否老化; 3:电源控制器是否失控;	1:如烧坏请更换高压电源; 2:更换臭氧发生器; 3:检查电路情况;	返厂 维修 处理
无臭氧或臭氧浓度低	1:电源是否接地; 2:机器是否潮湿;	1:检查电路; 2:将产品放置通风处;	
开机引起保险丝烧坏或跳闸	1:电路是否短路; 2:臭氧模块损坏;	1.检查电路; 2:更换臭氧模块	返厂 维修 处理
错误代码: F1	在风机电流过大时显示	整机停止工作蜂鸣器响10次	返厂 维修 处理
错误代码: F2	在风机电流过小时显示	整机停止工作蜂鸣器响10次	返厂 维修 处理

八、保修及服务

1、如果您需要了解更多信息或有任何疑问,可与经销商联系或直接联系客户服务中心。

亲爱的客户:

感谢您使用本产品!

本产品自购买之日起,整机免费包修一年服务(但因意外或人为因素等原因造成的不良结果除外)。

为了确保您充分享受完善的消费者权利,请您在购买后,认真阅读和正确填写本卡。

产品名称		型号	
用户名称		联系电话	
联系地址			
购买地点			
购买时间			
发票号			
指定服务商名称			

注:如发现产品有质量问题和出现故障时,请与特约维修部联系,切勿自行拆卸,人为造成产品问题或事故,本厂不承担任何责任。

***使用前请仔细阅读本说明书 *本公司保留说明书解释权 *产品外观请以实物为准**

运营 商:上海申花云网络科技有限公司

地 址:上海市闵行区江凯路123号

产 地:浙江.宁波

电 话:400-9213-579

网 址:www.fdsh.com.cn

